



Инв. № подл. и дата
инв. и дата
№ дубл. и дата



Шинки питания оперативных цепей	
Авт. выключатель питания ТОР 200	
Авт. выключатель оперативных цепей	
Включение выключателя	
РПО	
РПВ	
дистанционное, от защит	Отключение выключателя
кнопкой	
по УРОВ	
При включенных выключателях обоих вводов	
Контроль положения вводов	
кнопкой	Отключение выключателя
по ТУ	
по ТУ	Включение выключателя
кнопкой	
Контроль автомата цепей заводки пружин	
по УРОВ	Отключение выключателя от внешней защиты
Разрешение АСУ	